




Lavastoviglie Serie Mini

Manuale di assistenza per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

CONTENUTI

1. PRECAUZIONI	2
1.1. ISTRUZIONI GENERALI	2
1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE	2
1.3. PROCEDURE OPERATIVE	3
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	4
3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI	5
4. AUTO-RIPARAZIONE	5
5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI	6
5.1. Sostituire la guarnizione della vasca	6
5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci irroratori	8
5.3. Pulizia o sostituzione dei filtri di scarico	9
5.4. Sostituire o regolare la molla della porta	11

1. PRECAUZIONI

Questo Manuale di Assistenza è destinato a supportare l'utente finale nella riparazione del proprio elettrodomestico. Contiene informazioni sulla sostituzione di alcune parti di ricambio, inclusa la prevenzione dei rischi e la procedura operativa.

Per le riparazioni, specialmente quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si raccomanda di consultare un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro assistenza autorizzato). Le parti di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione possono essere destinate esclusivamente a servizi di riparazione professionali. Il produttore non è responsabile per danni causati da persone non autorizzate. Il mancato rispetto di queste istruzioni annullerà la garanzia.

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- Una lettura attenta ti proteggerà e impedirà danni al tuo elettrodomestico. Una riparazione o una diagnosi errata possono causare lesioni personali e danni al prodotto o alla proprietà.
- Utilizzare parti di ricambio originali del produttore.
- Almeno due persone devono lavorare quando si maneggiano prodotti pesanti.
- Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire che questo apparecchio non presenti bave o spigoli vivi, si raccomanda di indossare guanti protettivi durante l'installazione e lo spostamento di questo apparecchio.
- Tenere i bambini lontani dall'area di funzionamento per evitare contatti accidentali con componenti meccanici interni.

1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE

- Quando si sostituiscono componenti a bassa tensione, devono essere rigorosamente seguite anche le procedure di sicurezza.
- Non modificare alcun tipo di circuito non descritto nel manuale di assistenza per l'utente finale.
- Non toccare componenti elettrici con le mani bagnate ed evitare di toccare moduli elettronici/connettori a mani nude.
- Attendere che l'apparecchio e le superfici si raffreddino prima di effettuare interventi di assistenza. Se necessario, svuotare l'acqua dall'uscita della pompa solo dopo che si è raffreddata.
- Rimuovere completamente polvere o materiali estranei dall'involucro, dal cablaggio e dalle parti di collegamento. Questo previene in anticipo il rischio di incendio dovuto a tracciamenti e cortocircuiti.

- Mantenere tutte le etichette sul prodotto integre. Non strapparle né alterarle.

1.3. PROCEDURE OPERATIVE

Prima dell'Assistenza

- Scollegare sempre l'apparecchio rimuovendo la spina di alimentazione dalla presa.
- Tirare sempre la spina di alimentazione, non il cavo di alimentazione. Non estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua prima di effettuare la manutenzione.
- Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa. Se danneggiati, contattare il nostro centro assistenza autorizzato per la sostituzione. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o incendi.

Durante la manutenzione

- Se è necessario posizionare l'unità sulla schiena per scopi di manutenzione, posizionare un supporto sul pavimento e adagiarla con attenzione in modo che il lato sia a contatto con il pavimento. Non adagiarla sul davanti.
- Quando si collegano i fili, assicurarsi che il cablaggio non possa essere danneggiato da spigoli vivi o parti in movimento. Verificare che siano collegati correttamente.
- Non toccare parti meccaniche in movimento.

DOPO LA MANUTENZIONE

- Controllare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non ci siano danni.
- Dopo la manutenzione, non utilizzare l'apparecchio a meno che tutti i pannelli di copertura non siano correttamente posizionati.
- Riporre l'apparecchio nella posizione originale e assicurarsi che sia ben ventilato.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI


L'uso dei seguenti pittogrammi ha lo scopo di ricordare in modo più evidente ai clienti di prestare attenzione.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Pericolo Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.
	Attenzione alla tensione elettrica Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.
	Avvertenza Questo simbolo indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.
	Cautela Questo simbolo indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.
	Attenzione Questo simbolo indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni operative.

3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI

Alcuni o tutti questi strumenti potrebbero essere necessari. Si raccomanda di utilizzare cacciaviti isolati e guanti antistatici.

Se non si dispone degli strumenti mostrati nel diagramma a casa, è possibile sostituirli con strumenti simili.

NO.	Strumenti / Materiali ausiliari	Immagine di esempio
1	Cacciavite	
2	Dispositivi di Protezione Individuale	
3	Livella / Righello	
4	Pinze	

4. AUTO-RIPARAZIONE

Se sono necessari pezzi di ricambio per la riparazione autonoma, si prega di contattare il nostro centro assistenza autorizzato. Le rispettive linee dirette sono indicate sulla scheda di garanzia fornita con il prodotto.

5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI

5.1. Sostituire la guarnizione della vasca

Controllare se la guarnizione della porta è crepata o se c'è fuoriuscita d'acqua dal bordo della striscia di guarnizione della porta.

Metodo generale per sostituire la guarnizione della porta:

STRUMENTI: Dispositivi di Protezione Individuale.



ATTENZIONE: Prendere precauzioni di sicurezza durante l'operazione per evitare il ribaltamento della lavastoviglie.

a) Estrarre la guarnizione della porta dal basso.



NOTA:

Rimuovere tutti i cestelli dalla lavastoviglie per facilitare l'operazione.




(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Installare la striscia di tenuta superiore

Mettere un po' d'acqua sulla nuova guarnizione della vasca per assemblarla più facilmente.


Piegare la nuova striscia di tenuta a metà e premerla dal centro del telaio di tenuta superiore.



ATTENZIONE:

Prestare attenzione alla direzione di installazione. Se montata al contrario, potrebbe causare perdite di vapore o acqua.

Verso il lato interno della vasca




Inserire in supporto guarnizione vasca

(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Precompressione

Assemblare la guarnizione della vasca al centro del supporto della guarnizione vasca.

Premere la guarnizione per circa 5 cm (linea tratteggiata rossa) su entrambi i lati rispetto alla linea centrale.




(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Installare la guarnizione inferiore

Posizionare la guarnizione sul lato sinistro e destro del fondo.

Un'estremità della striscia di tenuta è a contatto con la vasca interna.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

e) Premere la guarnizione

Premere la guarnizione dall'angolo superiore verso il lato rimanente.



ATTENZIONE:

Prestare attenzione durante il montaggio a non deformare la punta della guarnizione all'angolo. Se si apre una fessura, potrebbe causare perdite di vapore.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci irroratori

È necessario pulire regolarmente le braccia di spruzzo poiché i residui di acqua dura o prodotti chimici possono ostruire gli ugelli e i cuscinetti delle braccia di spruzzo.


Se il braccio di spruzzo si incrina, sostituirlo.

Metodo generale per pulire o sostituire il braccio di spruzzo:

STRUMENTI: Dispositivi di Protezione Individuale.

a) Rimuovere la braccio di spruzzo


Afferrare il centro del braccio di spruzzo e tirarlo verso l'alto.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Pulire la braccio di spruzzo

Lavare il braccio in acqua calda e saponata e usare una spazzola morbida per pulire gli ugelli.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

Installazione: Installare in ordine inverso.

5.3. Pulizia o sostituzione dei filtri di scarico


Controllare regolarmente lo stato dei filtri, rimuovere con cura corpi estranei e pulire le parti del sistema di filtraggio se necessario con acqua.

Se il filtro di scarico è gravemente intasato o danneggiato, si prega di sostituirlo.

Metodo generale per sostituire il filtro di scarico.

a) Rimuovere i filtri di scarico


Tenere il filtro grossolano e ruotarlo in senso antiorario per sbloccare il filtro. Sollevare il filtro verso l'alto e fuori dalla lavastoviglie.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Smontare il filtro di scarico

Sollevare il filtro fine dal filtro principale.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Pulire il filtro di scarico


I residui di cibo più grandi possono essere puliti sciacquando il filtro sotto acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida per la pulizia.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Riassemblare il filtro di scarico

Riassemblare i filtri nell'ordine inverso dello smontaggio, sostituire l'inserto del filtro e ruotare in senso orario fino alla freccia di chiusura.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.4. Sostituire o regolare la molla della porta

Le molle della porta sono impostate in fabbrica alla tensione corretta per la porta esterna. Se è necessario sostituire o regolare la molla della porta, seguire i passaggi seguenti.

ATTREZZI: Cacciavite(+), Pinze e Dispositivi di Protezione Individuale



ATTENZIONE: Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione e l'alimentazione dell'acqua prima di effettuare la manutenzione. E svuotare l'acqua nel serbatoio.

Prendere precauzioni di sicurezza durante l'operazione per evitare che la lavastoviglie si ribalti.

a) Rimuovere le viti

Posizionare un cuscino a terra, quindi inclinare la macchina di lato per evitare che si graffi.


Rimuovere le diverse viti che sono state contrassegnate.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Aprire il coperchio inferiore

Tirare delicatamente il guscio inferiore da un lato della porta.




(Immagine solo a scopo di riferimento)


c) Rimuovere la molla della porta

Chiudere la porta della lavastoviglie.

Usare delle pinze per rimuovere prima la molla della porta da un lato della porta, quindi rimuovere il lato della base.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

Prestare attenzione che la clip bianca sulla cerniera della porta tende a staccarsi.	
d)Regolare o sostituire la molla della porta Prestare attenzione alla direzione del gancio della molla. Il lato più lungo dovrebbe puntare verso la porta. Seguire il metodo mostrato nell'immagine per piegare la molla e inserirla nel foro appropriato su un lato della base.	 (Immagine solo a scopo di riferimento)
e) Installa la molla della porta. Usa una pinza per installare la molla della porta su un lato della porta. Se sono necessari aggiustamenti sull'altro lato, segui gli stessi passaggi.	 (Immagine solo a scopo di riferimento)
f) Lo stato corretto La porta rimane orizzontale nella posizione completamente aperta, ma si chiude con un leggero sollevamento di un dito.	

Installazione: Installa in ordine inverso.