


**KOCHERHAUS**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch**  
Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, das Produkt in natura hat Vorrang.

**CHT 3.6B**



***comfee***




# EMPFEHLUNGEN UND ANREGUNGEN

## Die Gebrauchsanweisung gilt für mehrere

Versionen dieses Geräts. Dementsprechend finden Sie möglicherweise Beschreibungen einzelner Merkmale, die nicht auf Ihr spezielles Gerät zutreffen.


### INSTALLATION

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation entstehen.
- Der Mindestabstand zwischen der Auflagefläche für die Kochgefäße auf dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube. (Wenn sich die Dunstabzugshaube über einem Gasgerät befindet, muss dieser Abstand mindestens 65 cm betragen. Wenn in den Installationsanweisungen für die Gasherdpfanne ein größerer Abstand angegeben ist, muss dies berücksichtigt werden. Der Abstand von 65 cm kann verringert werden für: nicht brennbare Teile von Dunstabzugshauben und Teile, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden, vorausgesetzt, dass diese Teile im Falle einer Verformung keinen Zugang zu stromführenden Teilen gewähren.)
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem an der Haube befestigten Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Prüfen Sie bei Geräten der Klasse I, ob die häusliche Stromversorgung eine ausreichende Erdung gewährleistet.
- Schließen Sie den Absauger über ein Rohr mit einem Mindestdurchmesser von 120 mm an den Abluftkamin an. Der Weg des Schornsteins muss so kurz wie möglich sein.
- Die Luft darf nicht in einen Schornstein abgeführt werden, der zum Absaugen der Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Wird der Absauger in Verbindung mit nichtelektrischen Geräten (z.B. Gasverbrauchseinrichtungen) eingesetzt, muss eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet sein, um ein Rückströmen von Abgas zu verhindern. Die Küche muss über eine Öffnung verfügen, die direkt mit der Außenluft in Verbindung steht, um den Eintritt sauberer Luft zu gewährleisten. Wenn die Dunstabzugshaube in Verbindung mit Geräten verwendet wird, die mit anderer als elektrischer Energie versorgt werden, darf der Unterdruck im Raum 0,04 mbar nicht überschreiten, um zu verhindern, dass Dämpfe von der Dunstabzugshaube in den Raum zurückgesaugt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vorschriften über die Ableitung von Luft sind zu erfüllen.




### VERWENDUNG


- Die Dunstabzugshaube ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht geeignet für Barbecue, Bratenladen und andere gewerbliche Zwecke.
- Verwenden Sie die Haube niemals für andere Zwecke als für die sie entworfen wurde.
- Lassen Sie niemals hohe offene Flammen unter der Haube, wenn sie in Betrieb ist.
- Stellen Sie die Flammenintensität so ein, dass sie nur auf den Boden der Pfanne gerichtet ist und nicht die Seiten verschlingt.
- Fritteusen müssen während des Betriebs ständig überwacht werden: überhitztes Öl kann in Flammen aufgehen.
- Nicht unter der Dunstabzugshaube flammen; Brandgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- VORSICHT: Zugängliche Teile können bei der Verwendung mit Kochgeräten heiß werden".



## WARTUNG


- Die Dunstabzugshaube und ihr Filter sollten regelmäßig gemäß der Anleitung gereinigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen und/oder ersetzen Sie die Filter nach dem angegebenen Zeitraum (Brandgefahr).
- Reinigen Sie die Haube mit einem feuchten Tuch und einem neutralen flüssigen Reinigungsmittel.
- Das Gerät verwendet maximal 4 Kochfeld-Elemente.

Das Symbol  auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Für genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtamt, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.




# KOMPONENTEN

Ref.	Menge.	Dokumentation
1	1	Kapuzenkörper, komplett mit Steuerungen, Licht, Gebläse, Filter.
2,1	1	Unterer dekorativer Schornstein
2,2	1	Oberer Dekorationsschornstein
3	1	Flansch (150mm/120mm)
5	2	Der Aktivkohlefilter (MKF 120)
Menge.	Dokumentation	
1	Bedienungsanleitung	







Ref.	Menge.	Installationskomponenten
10	7	Schrauben 5 x 50
11	7	Dübel
12	6	Schrauben 4,2 x 9,5 / Schrauben 4x8
21	1	Schornsteinbefestigungswinkel



# ABMESSUNGEN


Einheit: mm



Option	Schornstein	A	B
1	400+0	569	/
2	400+300	569	610-850
3	400+390	569	610-940

# INSTALLATION

## WANDBOHRUNG UND HALTERUNGSBEFESTIGUNG



### Fahren Sie in einem ersten Schritt mit den folgenden Zeichnungen fort:

- Eine vertikale Linie bis zur Decke oder bis zur oberen Grenze in der Mitte des Bereichs, in dem die Haube angebracht werden soll.
- Eine horizontale Linie A bei 835-935 mm über der Herdplatte.
- Eine horizontale Linie B bei X mm über der horizontalen Linie A.
- Eine horizontale Linie C bei 116mm unter der horizontalen Linie A.

### Punkte markieren:

- Markieren Sie einen Punkt (1) auf der horizontalen Linie A, 80 mm von der vertikalen Bezugslinie entfernt.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und überprüfen Sie, ob die beiden Markierungen nivelliert sind.
- Markieren Sie einen Punkt (2) auf der horizontalen Linie B, 40 mm von der vertikalen Bezugslinie entfernt.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und überprüfen Sie, ob die beiden Markierungen nivelliert sind.
- Markieren Sie einen Punkt (3) auf der horizontalen Linie C, 155 mm von der vertikalen Bezugslinie entfernt.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und überprüfen Sie, ob die beiden Markierungen nivelliert sind.


### Befestigen Sie die Klammern (optional):

- Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen mit einem  $\phi 10$  mm Bohrer.
- Setzen Sie die Dübel 11 in die Löcher ein.
- Schrauben Sie 2 Schrauben 10 (5 x 50) an die Dübel 11 an der horizontalen Linie A; ungefähr die vier Fünftel der Schrauben 10 (5 x 50) wurden in die Dübel 11 eingeschraubt, die zum Einhaken der Haube verwendet wurden.
- Einen Schornsteinbefestigungswinkel 21 mit 2 Schrauben 10 (5 x 50) an der horizontalen Linie B befestigen.


### Haken Sie den Haubenkörper ein

Hängen Sie den Haubenkörper an den 2 Schrauben 10 (5 x 50) an der horizontalen Linie A ein. Richten Sie den Haubenkörper selbst aus.

Entfernen Sie den Filter von der Innenseite des Haubenkörpers, befestigen Sie die Schrauben 10 an den Punkten (3) an den Dübeln 11.



**Recht**




**Falsch**

## VERBINDUNGEN

### LUFTABZUGSSYSTEM IN KANALAUSFÜHRUNG

Bei der Installation der kanalisiert Version ist die Haube mit einem flexiblen oder starren Rohr  $\phi 150$  oder  $\phi 120$  mm an den Schornstein anzuschließen, wobei die Wahl des Rohres dem Installateur überlassen bleibt.

- Wenn Sie einen  $\phi 120$ -mm-Luftabzugsanschluss installieren möchten, setzen Sie den Reduzierflansch 3 am Auslass des Haubenkörpers ein.
- Fixieren Sie das Rohr 4 mit genügend Rohrschellen (nicht mitgeliefert).
- Entfernen Sie mögliche Aktivkohlefilter.




## SCHORNSTEIN-MONTAGE

Der Schornstein kann nur mit Abzugshaube installiert werden.


### Unterer dekorativer Schornstein

- Befestigen Sie den unteren Zierkamin mit 2 Schrauben 12 (4,2 x 9,5), die mit der Haube geliefert werden, am Haubenkörper.




### Oberer dekorativer Schornstein

- Den oberen Schornstein mit 2 Schrauben 12 (4,2 x 9,5), die mit der Haube mitgeliefert werden, an der Halterung 21 befestigen.



## VERWENDUNG

### Einstellung der Geschwindigkeit. (Für einige Modelle)



①	MOTORSCHALTER AUS: Drücken Sie auf diesen Schalter, um den Motorbetrieb zu stoppen.
✂	GESCHWINDIGKEITSSCHALTER: Wenn Sie diesen Schalter drücken, läuft der Motor mit NIEDRIGER Geschwindigkeit.
✿	GESCHWINDIGKEITSSCHALTER: Wenn Sie diesen Schalter drücken, läuft der Motor mit MITTLERER Geschwindigkeit.
✿	GESCHWINDIGKEITSSCHALTER: Wenn Sie diesen Schalter drücken, läuft der Motor mit HOHER Geschwindigkeit.
💡	EIN/AUS-SCHALTER FÜR BELEUCHTUNG: Drücken Sie auf diesen Schalter, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie ihn erneut, um es auszuschalten.

# WARTUNG


---

## FETTE-FILTER

---

### REINIGUNG VON SELBSTTRAGENDEN FETTFILTERN AUS METALL

- Die Filter müssen alle 2 Betriebsmonate oder bei besonders starker Beanspruchung häufiger gereinigt werden und können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Entfernen Sie die Filter nacheinander, indem Sie sie zur Rückseite der Haubeneinheit schieben und gleichzeitig nach unten ziehen.
- Jede Art von Verbiegen der Filter ist beim Waschen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in die Haube einsetzen. (Die Farbe der Filteroberfläche kann sich im Laufe der Zeit ändern, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Filtereffizienz).
- Achten Sie beim Einbau der Filter in die Haube darauf, dass sie in der richtigen Position montiert werden, wobei der Griff nach außen zeigt.



## AKTIVKOHLEFILTER (UMLUFTVERSION)


---

Diese Filter sind nicht waschbar und können nicht regeneriert werden und müssen etwa alle 4 Betriebsmonate oder bei starker Beanspruchung häufiger ausgetauscht werden.

## AUSTAUSCH DES AKTIVKOHLEFILTERS

---


- Entfernen Sie die Metallfettfilter
- Entfernen Sie den gesättigten Aktivkohlefilter.
- Montieren Sie die neuen Filter.
- Ersetzen Sie die Metallfettfilter.




## BELEUCHTUNG

### LICHTERSATZ

- Entfernen Sie den Fettfilter.
- Entfernen Sie die Leuchte, indem Sie ihre Befestigung vom Haubenkörper abhebeln (dies kann Druck oder Kraftaufwand erfordern).
- Ziehen Sie den Stecker der Leuchte ab.
- Ersetzen Sie die Leuchte durch eine neue desselben Typs und achten Sie darauf, dass Sie die Leuchte korrekt mit dem Lichtkabel verbinden.
- Schließen Sie die Stromversorgung durch Einstecken des Netzsteckers oder durch Einschalten der Sicherung wieder an.



	Maximale Leistung	Spannung	Bild	Lampenkappe	ILCOS D-Code
LED-Module mit integriertem Vorschaltgerät	1,5 W	220-240V	 Quadrat/Durchmesser:33,2mmx120mm		DBS-1.5-H-33.2/120

## FEHLERSUCHE

Fehler	Ursache	Lösung
Licht an, aber Motor funktioniert nicht	Die Klingen sind blockiert.	Überprüfen Sie die Klingen.
	Der Kondensator ist beschädigt.	Tauschen Sie Kondensator aus.
	Der Motor ist beschädigt.	Tauschen Sie Motor aus.
	Die interne Verdrahtung des Motors wird unterbrochen/getrennt. Es kann ein unangenehmer Geruch entstehen.	Tauschen Sie Motor aus.
Sowohl Licht als auch Motor funktionieren nicht	Abgesehen von den oben genannten Punkten ist Folgendes zu überprüfen:	
	Leicht beschädigt.	Tauschen Sie Lichter aus.
	Netzkabel lose.	Schließen Sie die Drähte wie im elektrischen Schema an.
Ölleckage	Der Auslass und der Belüftungseingang sind nicht dicht verschlossen.	Nehmen Sie den Auslass ab und dichten Sie ihn mit Klebstoff ab.
Schwingung	Die Klinge kann, wenn sie beschädigt ist, Vibrationen verursachen.	Tauschen Sie die Klinge aus.
	Der Motor ist nicht fest angezogen.	Befestigen Sie den Motor fest.
	Die Dunstabzugshaube ist nicht fest verschraubt.	Befestigen Sie die Dunstabzugshaube fest.
Unzureichende Absaugung	Der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und der Herdplatte ist zu groß.	Stellen Sie den Abstand neu ein.
	Zu viel Lüftung durch offene Türen oder Fenster.	Wählen Sie einen neuen Ort für die Installation des Geräts oder schließen Sie einige Türen / Fenster.
Die Maschine neigt sich	Die Befestigungsschrauben sind nicht fest genug angezogen.	Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest und stellen Sie sie waagrecht.
	Die Aufhängeschrauben sind nicht fest genug angezogen	Ziehen Sie die Aufhängeschraube fest und stellen Sie sie waagrecht.

## ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den normalen unsortierten Siedlungsabfallstrom entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das Symbol der durchgestrichenen "Abfalltonne auf Rädern" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass das Gerät bei der Entsorgung getrennt gesammelt werden muss.

Verbraucher sollten sich an ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden, um Informationen über die korrekte Entsorgung ihres Altgerätes zu erhalten.

# Garantiebedingungen / Service

---

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.

Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Service:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn  
Tel.: 06196-90 20 - 0  
Fax: 06196-90 20 -120  
E-Mail: [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)  
Homepage: [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

Im Servicefall:  
Tel.: 06196-90 20 - 0  
Fax.: 06196-90 20 -120  
Email: [service-meg@midea.com](mailto:service-meg@midea.com)

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

## Bevor Sie den Service anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Strom vorhanden ist

## Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellereitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusatz ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:  
Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn bei der Verwendung der Dunstabzugshaube die vorstehenden Empfehlungen und Anweisungen zur Installation, Wartung und Verwendung nicht beachtet und eingehalten werden.


## COOKER HOOD

# INSTRUCTION MANUAL

Read this manual carefully before operation

Pictures in this manual are for reference only, the product in kind prevail.


CHT 3.6B



**comfee'**




# RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

 The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.


## INSTALLATION

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. ( When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account. The distance of 65 cm can be reduced for: non-combustible parts of range hoods, and parts operating at safety extra low voltage. Provided these parts do not give access to live parts if deformed ; )
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm. The route of the flue must be as short as possible.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.




## USE


- The cooker hood is only for home use, not suitable for barbecue, roast shop and other commercial purposes.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- Do not flame under the range hood; risk of fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- "CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances".



## MAINTENANCE


- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean and/or replace the Filters after the specified period (Fire hazard).
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.




The symbol  is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# COMPONENTS


Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body, complete with: Controls, Light, Blower, Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney
2.2	1	Upper Decorative Chimney
3	1	Flange ( 150mm/120mm )
5	2	The Activated Charcoal filter (MKF 120)



Qty.	Documentation
1	Instruction Manual







Ref.	Qty.	Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4,2 x 9,5 / Screws 4 x 8
21	1	Chimney fixing bracket



## DIMENSIONS


unit: mm



Option	Chimney	A	B
1	400+0	569	/
2	400+300	569	610-850
3	400+390	569	610-940

# INSTALLATION

## WALL DRILLING AND BRACKET FIXING



**As a first step, proceed with the following drawings:**

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line **A** at 835-935 mm above the cooker top.
- A horizontal line **B** at a **X** mm above the horizontal line **A**.
- A horizontal line **C** at a 116mm below the horizontal line **A**.

**Mark Points:**

- Mark a point (1) on the horizontal line **A**, 80 mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point (2) on the horizontal line **B**, 40 mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point (3) on the horizontal line **C**, 155 mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.

**Fix the brackets (Optional):**


- Drill holes at the marked points with a  $\phi 10$  mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs 11 into the holes.
- Screw 2 screws **10** (5 x 50) to Wall Plugs **11** at the horizontal line **A**; approximately the four fifth length of the screws **10** (5 x 50) was screwed into the Wall Plugs **11**, used for hook the hood.
- Fix a Chimney fixing bracket **21** with 2 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line **B**.

**Hook the hood body**


Hook the hood body to the 2 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line **A**.

Level the hood body itself.

Remove the filter from the inside of the hood body, fix the screws **10** to Wall Plugs **11** at the points (3).



**Right**




**Wrong**

**CONNECTIONS****DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM**

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe  $\phi 150$  or  $\phi 120$  mm, the choice of which is left to the installer.

- If to install a  $\phi 120$  mm air exhaust connection, insert the reducer flange **3** on the hood body outlet.
- Fix the pipe **4** in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.




# CHIMNEY ASSEMBLY

The chimney can only be installed with exhausting hood.


## Lower Decorative Chimney

- Fix the Lower Decorative Chimney to the hood body with 2 screws **12** (4.2 x 9.5) supplied with the hood.




## Upper Decorative Chimney

- Fix the upper chimney onto the bracket **21** with 2 screws **12** (4.2 x 9.5) supplied with the hood.



# USE

## Speed adjustment. (For some models)



①	OFF MOTOR SWITCH: Press on this switch to stop the motor operation.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at LOW speed.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at MEDIUM speed.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at HIGH speed.
💡	ON/OFF LIGHTING SWITCH: Press on this switch to turn on the lights, and press again to turn them off.


## MAINTENANCE

---

### GREASE FILTERS

#### CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position, the handle facing outwards.



#### ACTIVATED CHARCOAL FILTER (RECIRCULATION VERSION)


---

These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

#### REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER

---


- Remove the metal grease filters
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.




# LIGHTING

## LIGHT REPLACEMENT

- Remove the grease filter.
- Remove the light by levering its fitting from the hood body (this may require pressure or force to be applied).
- Disconnect the connector of the light.
- Replace the light with a new one of the same type, making sure that you connect the light with the light cable correctly.
- Reconnect the power by inserting the mains plug or by switching on the fuse.



	Max power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
Self-ballasted LED modules	1.5W	220-240V	 Square/Diameter:33.2mmx120mm		DBS-1.5- H-33.2/120

## TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	Check the blades.
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

## DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

# Warrantypolicy/ service

---

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn

Phone: +49 6196-90 20 - 0  
Fax: +49 6196-90 20 -120  
Email: [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)  
Homepage: [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**In case of service:**  
Phone: +49 6196-90 20 - 0  
Fax : +49 6196-90 20 -120  
Email: [service-meg@midea.com](mailto:service-meg@midea.com)

In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

## Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

## Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:  
Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn Germany



The manufacturer shall decline all responsibility if the foregoing recommendations and instruction regarding installation, maintenance and use are not observed and respected when using the cooker hood.