




Instruction Manual

For Model: D10-15VD1CO D10-15VD1CU
D15-15VD1CO D15-15VD1CU
D30-15VD1CO D30-15VD1CU



The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

Congratulations! You are now a proud owner of Midea water heater. We assure you that this product conforms to the highest standards of quality. Before installing and operating your water heater, please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Remark

- The installation and maintenance has to be carried out by qualified professionals or Midea authorized technicians.
- The manufacturer shall not be held responsible for any damage or malfunction caused by wrong installation or failing to comply with following instructions included in this pamphlet.
- For more detailed installation and maintenance guidelines, please refer to below chapters.

TABLE OF CONTENTS


<u>TITLE</u>	<u>PAGE</u>
1.Cautions	(2)
2.Product introduction	(3)
3.Unit installation	(5)
4.Methods of using	(7)
5.Maintenance	(8)
6.Troubleshooting.....	(9)

1. CAUTIONS

Before installing this water heater, check and confirm that the earthing on the supply socket is reliably grounded. Otherwise, the electrical water heater can not be installed and used. Do not use extension boards. Incorrect installation and use of this electrical water heater may result in serious injuries and loss of property.

Special Cautions

- The water heater is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the heater.
- The wall in which the electrical water heater is installed must be able to bear the load more than two times of the heater filled fully with water without distortion and cracks. Otherwise, other strengthening measures must be adopted.
- The supply socket must be earthed reliably. The installation height of the supply socket must not be lower than 1.8m. The rated current of the socket must not be lower than 16A. The socket and plug must be kept dry to prevent electrical leakage. If the flexible power supply cord is damaged, the special supply cord provided by the manufacturer must be selected, and replaced by the professional maintenance personnel.
- The maximum inlet water pressure is 0.5MPa; the minimum inlet water pressure is 0.1MPa, if this is necessary for the correct operation of the appliance.
- When using the heater for the first time (or the first use after maintenance), the heater can not be switched on until it has been filled fully with water. When filling the water, at least one of the outlet valves at the outlet of the heater must be opened to exhaust the air. This valve can be closed after the heater has been filled fully with water.
- The pressure relief valve attached with the heater must be installed at the cold water inlet of this heater, and make sure it is not exposed in the foggy. The water may be outflowed from pressure relief valve, so the outflow pipe must open wide in the air. In order to drain away the water inside the inner container, it can be drained away from the pressure release valve. Twist the thread screw of the pressure release valve off, and lift the drain handle upwards(See Fig.1) . The drainage pipe connected to the pressure release hole must be kept sloping downwards and in a frost-free environment. The water may drip from the discharge pipe of the pressure-relief device and that this pipe must be left open to the atmosphere.
- During heating, there may be drops of water dripping from the pressure release hole of the pressure relief valve, this is a normal phenomenon. The pressure release hole shall not be blocked under no circumstances, otherwise, the heater may get damaged, even resulting in accidents. If there is a large amount of water leak, please contact customer care center for repair.
- The pressure relief valve need to be checked and cleaned regularly, so as to make sure it will not be blocked.
- Since the water temperature inside the heater can reach up to 75℃, the hot water must not be exposed to human bodies when it is initially used. Adjust the water temperature to a suitable temperature to avoid scalding.
- If any parts and components of this electrical water heater are damaged please contact customer care center for repair.



2. PRODUCT INTRODUCTION

2.1 Nomenclature

D ***** **-** ***** ***** *****

① ② ③ ④ ⑤

- ① is the product code of the storage electric water heater;
- ② is the capacity (L);
- ③ represents the rated power (*100W);
- ④ represents the pattern code (eg : A,B,C...);
- ⑤ represents the extension of pattern (eg : 1,2,3...);




NOTE

This manual is applicable to the storage electric water heaters (D *-***) manufactured by this company.

2.2 Technical Performance Parameters

Model	Volume (L)	Rated Power (W)	Rated Voltage (ACV)	Rated Pressure (MPa)	Rated Water Temperature (°C)	Rated Thermostat SET(°C)	Protection Class	Waterproof Grade
D10-15VD1CO	10	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4
D15-15VD1CO	15	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4
D30-15VD1CO	30	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4
D10-15VD1CU	10	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4
D15-15VD1CU	15	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4
D30-15VD1CU	30	1500	220-240	0.8	75	75	I	IPX4


2.3 Brief introduction of product structure



	10L	15L	30L
A	324	368	440
B	324	368	440
C	300	316	402
D	66	66	66

(Note:All dimensions are in mm)


2.4 Internal Wire Diagram




3. UNIT INSTALLATION

3.1 Installation Instruction

- ① This electrical water heater shall be installed on a solid wall. If the strength of the wall cannot bear the load equal to two times of the total weight of the heater filled fully with water, it is then necessary to install a special support.
In case of hollow bricks wall, ensure to fill it with cement concrete completely.
- ② After selecting a proper location, install the mounting bracket to a solid wall.
Methods of installation: Follow the installation as shown in Fig.3. Use the anchors and fasteners provided along with the product for securing the bracket(Fig.2) firmly in the wall.
- ③ Align the slots on the back of the water heater with the projections on the bracket and mount the water heater on the bracket. Thereafter slide the water heater gently towards the bottom side on lock the water heater.





(Fig.2)



(Fig.3)

- ④ Install the supply socket in the wall. The requirements for the socket are as follows: 250V/10A, single phase, three electrodes. It is recommended to place the socket on the right above the heater.
The height of the socket to the ground shall not be less than 1.8m (see Fig.4).




(Fig.4)

- ⑤ If the bathroom is too small, the heater can be installed at another place. However, in order to reduce the pipeline heat losses, the installation position of the heater shall be closed to the location shall be as near as possible to the heater.


3.2 Pipelines Connection


- ① The dimension of each pipe part is G1/2" ; The massive pressure of inlet should use Pa as the unit; The minimum pressure of inlet should use Pa as the unit.
- ② Connection of pressure relief valve with the heater on the inlet of the water heater.
- ③ In order to avoid leakage when connecting the pipelines, the rubber seal gaskets provided with the heater must be added at the end of the threads to ensure leak proof joints (see Fig.5).



(Fig.5)

- ④ If the users want to realize a multi-way supply system, refer to the method shown in fig.6 for connection of the pipelines.





(Fig.6)



NOTE

Please be sure to use the accessories provided by our company to install this electric water heater. This electric water heater can not be hung on the support until it has been confirmed to be firm and reliable. Otherwise, the electric water heater may drop off from the wall, resulting in damage of the heater, even serious accidents of injury. When determining the locations of the bolt holes, it shall be ensured that there is a clearance not less than 0.2m on the right side of the electric heater, to convenient the maintenance of the heater, if necessary.

4. METHODS OF USING


- First, open any one of the outlet valves at the outlet of the water heater, then, open the inlet valve. The water heater gets filled with water. When water flows out of the outlet pipe it implies that the heater has been filled fully with water, and the outlet valve can be closed.



NOTE

During normal operation, the inlet valve shall be always kept open.

- Insert the supply plug into the socket.
- If the indicator lights up, the thermostat will automatically control the temperature. When the water temperature inside the heater has reached the set temperature, it will switch off automatically, when the water temperature falls below the set point the heater will be turned on automatically to restore the heating.



(Fig.7)

- ① Rotate the knob according to the marking on the knob to increase or decrease the setting temperature.
- ② In a power-on state, the machine is heating when the Power indicator light is yellow. The Heating indicator light goes out when the heating process is finished, in the insulating state.

5. MAINTENANCE




WARNING

Do cut off power supply before maintenance, to avoid danger like electric shock.

- Check the power plug and outlet as often as possible. Secure electrical contact and also proper grounding must be provided. The plug and outlet must not heat excessively.
- If the heater is not used for a long time, especially in regions with low air temperature (below 0 °C), it is necessary to drain water from the heater to prevent damage of the water heater, due to water freezing in the internal tank. (Refer Cautions in this manual for the method to drain away the water from the inner container).
- To ensure long reliable water heater operation, it is recommended to regularly clean the internal tank and remove deposits on the electric heating element of the water heater, as well as check condition (fully decomposed or not) of the magnesium anode and, if necessary, replace it with a new one in case of full decomposition. Tank cleaning frequency depends on hardness of water located in this territory. Cleaning must be performed by special maintenance services. You can ask the seller for address of the nearest service center.
- The water heater is equipped with a thermal switch, which cuts off power supply of the heating element upon water overheating or its absence in the water heater. If the water heater is connected to the mains, but water is not heated and the indicator doesn't light up, then the thermal switch was switched off or not switched on. To reset the water heater to the operating condition, it is necessary to:
 1. De-energize the water heater, remove the plate of the side/lower cover.
 2. Press the button, located at the center of the thermal switch, see Fig.8;
 3. If the button is not pressed and there is no clicking, then you should wait until the thermal switch cools down to the initial temperature.

Manual reset button



(Fig.8)



WARNING

Non-professionals are not allowed to disassemble the thermal switch to reset. Please contact professionals to maintain. Otherwise our company will not take responsibility if any quality accident happens because of this.

6. TROUBLESHOOTING

Failures	Reasons	Treatment
The heating indicator light is off.	Failures of the temperature controller.	Contact with the professional personnel for repair.
No water coming out of the hot water outlet.	1. The running water supply is cut off. 2. The hydraulic pressure is too low. 3. The inlet valve of running water is not open.	1. Wait for restoration of running water supply. 2. Use the heater again when the hydraulic pressure is increased. 3. Open the inlet valve of running water.
The water temperature is too high.	Failures of the temperature control system.	Contact with the professional personnel for repair.
Water leak.	Seal problem of the joint of each pipe.	Seal up the joints.



NOTE

Parts illustrated in this use and care manual are indicative only, parts provided with the product may differ with illustrations. This product is intended for household use only. Specifications are subject to change without notice.

The product is subject to change without notice.
Please keep this manual properly.


Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances Mfg. Co., Ltd.

Address: East Road Wanchun, East Area Economic & Technological
Development Area, Wuhu City, Anhui Province, P.R.C
Web site: www.midea.com/global Postal code: 241000

Midea Italia S.r.l. a socio unico:
Viale Luigi Bodio 29/37
20158 Milano Italia
midea.com/it

Manuale di istruzioni

Per i modelli: D10-15VD1CO D10-15VD1CU
D15-15VD1CO D15-15VD1CU
D30-15VD1CO D30-15VD1CU



Il diagramma sopra riportato viene fornito solo a scopo
indicativo. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale
come riferimento standard.

Congratulazioni! Grazie per avere acquistato uno scaldabagno Midea. Vi garantiamo che questo prodotto è conforme ai più alti standard di qualità. Prima di installare e utilizzare lo scaldabagno, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro.



Osservazioni generali

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da professionisti qualificati o da tecnici autorizzati Midea.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti causati da un'installazione errata o dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo opuscolo.
- Per linee guida più dettagliate sull'installazione e la manutenzione, fare riferimento ai capitoli seguenti.

INDICE


<u>TITOLO</u>	<u>PAGINA</u>
1. Precauzioni	(2)
2. Presentazione del prodotto.....	(3)
3. Installazione dell'unità	(5)
4. Metodi di utilizzo	(7)
5. Manutenzione	(8)
6. Risoluzione dei problemi	(9)

1. PRECAUZIONI

Prima di installare lo scaldabagno, controllare e confermare che la messa a terra della presa di alimentazione sia affidabile. In caso contrario, lo scaldabagno elettrico non può essere installato né utilizzato. Non utilizzare pannelli di estensione. L'installazione e l'uso non corretti dello scaldabagno elettrico possono causare gravi lesioni e danni materiali.

Precauzioni speciali

- Lo scaldabagno non è pensato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non dotate dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo nel caso in cui siano sorvegliate o abbiano ricevuto le istruzioni necessarie per un uso sicuro dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con lo scaldabagno.
- La parete di installazione dello scaldabagno elettrico deve essere in grado di sostenere più di due volte il carico dello scaldabagno riempito completamente d'acqua, senza subire distorsioni e crepe. In caso contrario, dovranno essere adottate misure di rafforzamento.
- La presa di alimentazione deve essere collegata a terra in modo affidabile. L'altezza di installazione della presa di alimentazione non deve essere inferiore a 1,8 metri. La corrente nominale della presa non deve essere inferiore a 16 A. La presa e la spina devono essere mantenute asciutte per evitare dispersioni elettriche. Se il cavo di alimentazione flessibile è danneggiato, è necessario utilizzare il cavo di alimentazione speciale fornito dal produttore e richiederne la sostituzione da parte del personale addetto alla manutenzione.
- La pressione di ingresso massima dell'acqua è di 0,5 Mpa e la pressione di ingresso minima dell'acqua è di 0,1 MPa, se necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Quando si utilizza lo scaldabagno per la prima volta (o in caso di primo utilizzo dopo la manutenzione), lo scaldabagno non può essere acceso finché non è stato riempito completamente con acqua. Durante il riempimento dell'acqua, almeno una delle valvole di scarico all'uscita dello scaldabagno deve essere aperta per espellere l'aria. Questa valvola può essere chiusa dopo che lo scaldabagno è stato riempito completamente con acqua.
- La valvola di sicurezza fornita con lo scaldabagno deve essere installata all'ingresso dell'acqua fredda dello stesso scaldabagno, assicurandosi che non sia esposta a nebbia. L'acqua può fuoriuscire dalla valvola di sicurezza, quindi il tubo di uscita deve essere all'aria aperta. Per scaricare l'acqua dentro al contenitore interno, è possibile farla defluire dalla valvola di rilascio della pressione. Svitare la vite filettata della valvola di rilascio della pressione e sollevare la maniglia di scarico verso l'alto (vedere Fig. 1). Il tubo di scarico collegato al foro di rilascio della pressione deve essere mantenuto in pendenza verso il basso e in un ambiente non esposto al rischio di gelo. L'acqua può gocciolare dal tubo di scarico del dispositivo di riduzione della pressione e il tubo deve essere lasciato aperto all'atmosfera.
- Durante il riscaldamento, è possibile che dal foro di rilascio della pressione della valvola di sicurezza fuoriescano gocce d'acqua, ma si tratta di un fenomeno normale. Il foro di rilascio della pressione non deve essere bloccato in nessun modo, altrimenti lo scaldabagno potrebbe danneggiarsi e causare possibili incidenti. In caso di perdite d'acqua consistenti, contattare il centro assistenza clienti per la riparazione.
- La valvola di sicurezza deve essere controllata e pulita regolarmente, in modo da assicurarsi che non sia bloccata.
- Poiché la temperatura dell'acqua all'interno dello scaldabagno può raggiungere i 75 °C, l'acqua calda non deve venire a contatto con il corpo al momento del primo utilizzo. Regolare la temperatura dell'acqua a una temperatura adeguata, per evitare scottature.
- Se le parti e i componenti dello scaldabagno elettrico sono danneggiati, contattare il centro assistenza clienti per la riparazione.



2. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Nomenclatura

D ***** **-** ***** ***** *****
 ① ② ③ ④ ⑤

- ① indica il codice prodotto dello scaldabagno elettrico ad accumulo;
- ② indica la capacità (l);
- ③ indica la potenza nominale (*100 W);
- ④ indica il codice modello (ad esempio: A, B, C...);
- ⑤ indica l'estensione del modello (es: 1, 2, 3...);




NOTA

Questo manuale si applica agli scaldabagni elettrici ad accumulo (D *-**) prodotti da questa azienda.

2.2 Parametri tecnici delle prestazioni

Modello	Volume (l)	Potenza nominale (W)	Tensione nominale (V CA)	Pressione nominale (MPa)	Temperatura nominale dell'acqua (°C)	Impostazione nominale del termostato (°C)	Classe di protezione	Grado di impermeabilità
D10-15VD1CO	10	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4
D15-15VD1CO	15	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4
D30-15VD1CO	30	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4
D10-15VD1CU	10	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4
D15-15VD1CU	15	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4
D30-15VD1CU	30	1500	220-240	0,8	75	75	I	IPX4


2.3 Breve introduzione della struttura del prodotto



	10 L	15 L	30 L
A	324	368	440
B	324	368	440
C	300	316	402
D	66	66	66

(Nota: tutte le dimensioni sono in mm)


2.4 Schema elettrico interno




3. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

3.1 Istruzioni di installazione

- ① Lo scaldabagno elettrico deve essere installato su una parete solida. Se la resistenza della parete non è in grado di sostenere un carico pari a due volte il peso totale dello scaldabagno riempito completamente con acqua, è necessario installare un supporto speciale. Nel caso di una parete in mattoni vuoti, assicurarsi di riempirla completamente con calcestruzzo cementizio.
- ② Dopo avere scelto una posizione adeguata, installare la staffa di montaggio su una parete solida. Metodi di installazione: Seguire la procedura di installazione illustrata nella Fig. 3. Per fissare saldamente la staffa alla parete (Fig. 2), utilizzare i tasselli e gli elementi di fissaggio forniti con il prodotto.
- ③ Allineare le fessure sul retro dello scaldabagno con le sporgenze sulla staffa e montare lo scaldabagno sulla staffa. Successivamente, fare scorrere delicatamente lo scaldabagno verso il lato inferiore per bloccarlo in posizione.





(Fig. 2)



(Fig. 3)

- ④ Installare la presa di alimentazione a parete. I requisiti della presa sono i seguenti: 250 V / 10 A, monofase, tre elettrodi. Si consiglia di posizionare la presa a destra sopra lo scaldabagno. L'altezza della presa dal suolo non deve essere inferiore a 1,8 m (vedere Fig. 4).




(Fig. 4)

- ⑤ Se il bagno è troppo piccolo, lo scaldabagno può essere installato in un altro punto. Tuttavia, al fine di ridurre le dispersione di calore della conduttura, la posizione di installazione dello scaldabagno deve essere il più vicino possibile al bagno.


3.2 Connessione alle condutture


- ① La dimensione di ogni parte del tubo è G1/2"; come unità di misura per la pressione massima e minima di ingresso si utilizza Pa.
- ② Collegamento della valvola di sicurezza all'ingresso dello scaldabagno.
- ③ Per evitare dispersioni durante il collegamento delle condutture, le guarnizioni di gomma fornite con lo scaldabagno devono essere aggiunte all'estremità delle filettature per garantire la tenuta dei giunti (vedere Fig. 5).



(Fig. 5)

- ④ Se gli utenti desiderano realizzare un sistema di alimentazione a più vie, fare riferimento al metodo illustrato nella Fig. 6 per il collegamento delle condutture.





(Fig. 6)



NOTA

Per l'installazione dello scaldabagno elettrico, assicurarsi di utilizzare gli accessori forniti dalla nostra azienda. Questo scaldabagno elettrico non può essere appeso al supporto prima di avere verificato che è stabile e affidabile. In caso contrario, lo scaldabagno elettrico potrebbe staccarsi dalla parete, con conseguenti danni allo scaldabagno stesso e con il rischio di gravi incidenti. Nel determinare la posizione dei fori per i bulloni, assicurarsi che vi sia uno spazio libero non inferiore a 0,2 m sul lato destro dello scaldabagno elettrico, per consentire la manutenzione dello stesso scaldabagno, se necessario.

4. METODI DI UTILIZZO


- Per prima cosa, aprire una delle valvole di scarico all'uscita dello scaldabagno, quindi aprire la valvola di ingresso. Lo scaldabagno si riempie di acqua. Quando l'acqua fuoriesce dal tubo di uscita, significa che lo scaldabagno è stato riempito completamente con acqua e la valvola di uscita può essere chiusa.



NOTA

Durante il normale funzionamento, la valvola di ingresso deve essere sempre aperta.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa.
- Se l'indicatore si accende, il termostato regolerà automaticamente la temperatura. Quando la temperatura dell'acqua all'interno dello scaldabagno raggiunge la temperatura impostata, si spegne automaticamente; quando la temperatura dell'acqua scende al di sotto del punto stabilito, lo scaldabagno si accende automaticamente per riattivare il riscaldamento.



(Fig. 7)

- ① Ruotare la manopola secondo le indicazioni riportate sulla manopola stessa per aumentare o diminuire la temperatura di impostazione.
- ② In stato di accensione, la macchina si sta riscaldando quando l'indicatore di alimentazione si accende di giallo. In stato di isolamento, l'indicatore di riscaldamento si spegne quando il processo di riscaldamento è terminato.

5. MANUTENZIONE




AVVERTENZA

Prima di procedere alla manutenzione, scollegare l'alimentazione per evitare il rischio di scosse elettriche.

- Controllare regolarmente la spina e la presa di corrente. È necessario garantire un contatto elettrico sicuro e una messa a terra adeguata. La spina e la presa non devono riscaldarsi eccessivamente.
- Se lo scaldabagno non viene utilizzato per un lungo periodo, soprattutto in regioni con una bassa temperatura dell'aria (inferiore a 0 °C), è necessario scaricare l'acqua dallo scaldabagno per evitare danni dovuti al congelamento dell'acqua nel serbatoio interno. (Per il metodo di scarico dell'acqua dal contenitore interno, consultare le Avvertenze in questo manuale).
- Per garantire un funzionamento affidabile e prolungato dello scaldabagno, si raccomanda di pulire regolarmente il serbatoio interno e di rimuovere i depositi sull'elemento di riscaldamento elettrico dello scaldabagno, nonché di controllare lo stato dell'anodo di magnesio (per verificare se è completamente decomposto o meno) e, se necessario, di sostituirlo con uno nuovo in caso di decomposizione completa. La frequenza di pulizia del serbatoio dipende dalla durezza dell'acqua presente sul territorio. La pulizia deve essere eseguita da servizi di manutenzione speciali. È possibile chiedere al venditore l'indirizzo del centro di assistenza più vicino.
- Lo scaldabagno è dotato di un interruttore termico che interrompe l'alimentazione dell'elemento riscaldante in caso di surriscaldamento dell'acqua o di mancanza di acqua nello scaldabagno. Se lo scaldabagno è collegato alla rete elettrica, ma l'acqua non viene riscaldata e l'indicatore non si accende, significa che l'interruttore termico è stato spento o non è stato acceso. Per riportare lo scaldabagno alle condizioni di funzionamento, è necessario:
 1. Scollegare lo scaldabagno dalla tensione e rimuovere la piastra del coperchio laterale/inferiore.
 2. Premere il pulsante situato al centro dell'interruttore termico, come indicato nella Fig. 8;
 3. Se il pulsante non viene premuto e non si avverte alcuno scatto, è necessario attendere che l'interruttore termico si raffreddi e si riporti alla temperatura iniziale.

Pulsante di reset manuale



(Fig. 8)



AVVERTENZA

I non addetti ai lavori non possono smontare l'interruttore termico per ripristinarlo. Si prega di contattare dei tecnici professionisti per la manutenzione. In caso contrario, la nostra società non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali incidenti legati alla qualità.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasti	Motivi	Trattamento
La luce dell'indicatore di riscaldamento è spenta.	Guasti del termoregolatore.	Contattare il personale specializzato per la riparazione.
Non esce acqua dall'uscita dell'acqua calda.	1. L'erogazione dell'acqua corrente è interrotta. 2. La pressione idraulica è troppo bassa. 3. La valvola di ingresso dell'acqua corrente non è aperta.	1. Attendere il ripristino dell'acqua corrente. 2. Riutilizzare lo scaldabagno una volta ripristinata la pressione idraulica. 3. Aprire la valvola di ingresso dell'acqua corrente.
La temperatura dell'acqua è troppo alta.	Guasti al sistema di controllo della temperatura.	Contattare il personale specializzato per la riparazione.
Perdita d'acqua.	Verificare il problema dei giunti di ogni tubo.	Sigillare i giunti.



NOTA

Le parti illustrate nel presente manuale per l'uso e la manutenzione sono solo indicative, pertanto le parti fornite con il prodotto potrebbero differire dalle illustrazioni. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il prodotto può essere modificato senza preavviso.
Conservare correttamente il presente manuale.

Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances Mfg. Co., Ltd.

Indirizzo: East Road Wanchun, East Area Economic & Technological
Development Area, Wuhu City, Anhui Province, P.R.C

Web site: www.midea.com/global Codice postale: 241000